

Analysenzertifikat Cannabinoide

Bezeichnung I:	Clementine	Auftraggeber:	T's heavenly Cannabis Club
Probennahme:	04.11.2024	Proben ID:	G1700006
Blühtag:		Probenmaterial:	Pflanzenteile
Bezeichnung II:	Cali Batch 1		
Weitere Angaben:	3. Platz Secret Cup		

Kürzel	Cannabinoide Basic	Ergebnis	Einheit
T-CBD	Summe Cannabidiol (CBD + CBDA)	0,08	% (w/w)
CBD	Cannabidiol	0,03	% (w/w)
CBDA	Cannabidiol-Carboxylsäure	0,06	% (w/w)
T-THC	Summe Tetrahydrocannabinol (THC + THCA)	24,03	% (w/w)
D9THC	D9-Tetrahydrocannabinol	1,52	% (w/w)
THCA	Tetrahydrocannabinol-Carboxylsäure	25,67	% (w/w)
D8THC	D8-Tetrahydrocannabinol	ND**	% (w/w)
T-CBG	Summe Cannabigerol (CBG + CBGA)	0,96	% (w/w)
CBG	Cannabigerol	0,18	% (w/w)
CBGA	Cannabigerol-Carboxylsäure	0,89	% (w/w)
CBN	Cannabinol	ND**	% (w/w)
CBC	Cannabichromen	ND**	% (w/w)
CBDV	Cannabidivarin	ND**	% (w/w)
CBDVA	Cannabidivarin-Carboxylsäure	ND**	% (w/w)
THCV	Tetrahydrocannabivarin	0,02	% (w/w)

Probe eingelangt: 12.12.2024 - 10,413 g

verantwortlich für die Analytik



Ing. Christian Fuczik, Chemiker
Analyse validiert - letzte Änderung:
16.12.2024 um 16:04

Fußnote:

** ND = nicht detektierbar. Der Messwert lag unter der Bestimmungsgrenze von 0,01 % bzw. 100 mg/kg.

Die zu erwartende Messunsicherheit variiert mit Substanz und Konzentration und kann mit maximal 10 % angenommen werden.

Für die Berechnungen der Äquivalenzsummen wurden die jeweiligen Säureformen mit dem Faktor 0,877 bzw. 0,878 multipliziert, um auf die äquivalente Menge der neutralen Form zu schließen.

Analysenmethode: HPLC-DAD (High Performance Liquid Chromatographie - Dioden Array Detektor) gemäss Ph.Eur. 2.2.29 (European Pharmacopoeia)

Dieses Analysenzertifikat darf nur als Ganzes und nicht in Teilen wiedergegeben werden. Jedwede Änderung ist nach § 223 StGB (Urkundenfälschung) strafbar.